

## Montage-Hinweis für die Zahnriemen-KITs 530 0140 10 und 530 0495 10

<b>Hersteller:</b>	Ford, Mazda, Volvo
<b>Modelle:</b>	
<b>Ford:</b>	Courier, C-Max, Fiesta IV, Fiesta V, Fiesta VI, Focus, Focus II, Fusion, Mondeo IV, Puma
<b>Mazda:</b>	2, 121 III
<b>Volvo:</b>	C30, S40 II, V50
<b>Motoren:</b>	1.25, 1.25 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 Ti, 1.6 16V
<b>Art-Nr.:</b>	530 0140 10 (KIT) 530 0495 10 (KIT)



Bild 1: 530 0495 10 – INA-Zahnriemen-KIT inkl. Befestigungsschrauben

Beim Erneuern des Zahnriemens ist bei oben genannten Fahrzeugen darauf zu achten, dass die Befestigungsschraube der Kurbelwellen-Riemenscheibe mit zu erneuern ist. Bei dieser Schraube handelt es sich um eine Dehnschraube, die nur einmal verwendet werden darf.

Schaeffler Automotive Aftermarket bietet entsprechende Zahnriemen-KITs an, bei denen neben Zahnriemen, Spannrolle und einem Aufkleber „Zahnriemenwechsel“ auch die passenden Befestigungsschrauben enthalten sind.

### Inhalt - Zahnriemen-KIT 530 0140 10:

- 1 x Spannrolle 531 0586 10
- 1 x Zahnriemen 536 0196 10
- 1 x Schraube für KW\* / M12 x 29
- 1 x Schraube für KW\* / M12 x 44.5
- 2 x Schraube für NW\* / M10 x 35
- 2 x Schraube für Spannrolle / M8 x 34
- 1 x Aufkleber „Zahnriemenwechsel“

### Hinweis:

Dehnschrauben dürfen auf Grund ihrer Eigenschaften in den meisten Fällen nur einmal verwendet werden. Erfahrungsgemäß reißen diese bei mehrmaliger Verwendung beim Festziehen ab.

### Inhalt - Zahnriemen-KIT 530 0495 10:

- 1 x Spannrolle 531 0813 10
- 1 x Zahnriemen 536 0196 10
- 1 x Schraube für KW\* / M12 x 29
- 1 x Schraube für KW\* / M12 x 44.5
- 2 x Schraube für NW\* / M10 x 35
- 1 x Schraube für Spannrolle / M8 x 46
- 1 x Aufkleber „Zahnriemenwechsel“



Verwenden Sie zum Festziehen der Befestigungsschrauben das vom Fahrzeughersteller vorgeschriebene Anzugdrehmoment!

Entsprechende Ersatzteile finden Sie in unserem Online-Katalog unter [www.Schaeffler-Aftermarket.de](http://www.Schaeffler-Aftermarket.de) oder im RepXpert unter [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Stand 09.2009 (ersetzt 06.2009)  
**INA 0032**

Technische Änderungen vorbehalten  
© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

\*  
KW = Kurbelwelle  
NW = Nockenwelle