



Stoccaggio corretto di canne cilindri e gruppi

La pressione laterale provoca la deformazione delle canne cilindri. Per questo motivo è fondamentale che le canne cilindri non vengano mai imballate né stoccate in orizzontale.

Per evitare eventuali deformazioni le canne cilindri devono essere sempre stoccate in posizione verticale. Fare attenzione, inoltre, a non collocare oggetti pesanti sulle canne cilindri.

Il nuovo adesivo sull'imballaggio di gruppi e canne cilindri mostra la corretta conservazione.

