

- 1 Vložka válce
- 2 Hlava válce
- 3 Kozlík vahadla
- 4 Pouzdro vahadla
- 5 Vahadlo
- 6 Vodítko ventilu
- 7 Kroužek sedla ventilu
- 8 Píst
- 9 Pístní kroužky
- 10 Pružina ventilu + příslušenství
- 11 Nasávací/výfukové ventily
- 12 Šroub hlavy válce
- 13 Ojnicí pouzdro
- 14 Ložisko ojnice
- 15 Olejová vstříkovací tryska
- 16 Setrvačník
- 17 Olejové čerpadlo
- 18 Hlavní ložisko
- 19 Kliková hřídel
- 20 Ojnicí šroub
- 21 Ojnice
- 22 Těsnicí kroužky
- 23 Kliková skříň
- 24 Ložisko vačkového hřídele
- 25 Vačková hřídel
- 26 Zdvihadlo
- 27 Zdvihací tyč
- 28 Vodní čerpadlo

